

R5401-R5407 4-kanálový přijímač V8

I. Bezpečnostní pokyny

1. Pro zajištění bezpečnosti si pozorně přečtěte uživatelskou příručku před zahájením provozu.
2. Před připojením se ujistěte, že je napájení vypnuto bez pojistky;
3. Před zahájením provozu vymažte všechny paměti. (Viz odstranění všech vysílač).
4. Během přepínání kanálů nepoužívejte PROG, aby nedošlo k nesprávné činnosti.
5. Přijímač bude rušit stejné frekvenční produkty. (Bezdrátové ovládání systémové práce ve stejném kmitočtovém rozsahu);
6. Zabraňte používání tohoto systému k ovládání vysoce rizikového zařízení. (jako jeřáb);
7. Toto ruční ovládání, bezdrátové přijímací zařízení nesmí ohrozit životnost nebo majetku během selhání provozu nebo jeho bezpečnostních rizik;
8. Propojení vodičů by nemělo být příliš dlouhé, aby nedošlo k nestabilní práci

II. Technické specifikace

1. Pracovní napětí: 12V-24V AC/DC
2. Teplotní rozsah: -20C až 60C
3. Pracovní frekvence: 433.92 MHz
4. Vysílač: plovoucí kod 30-300PCS, pevný kod 60-600PCS
5. Loading capacity: 0.5HP/240VAC

IV. Učení

1: Učení vysílače: Stiskněte tlačítko pro učení na přijímači a potom LED Červené. Stiskněte libovolný vysílač dvakrát, LED bliká a pokračuje dál Několik vteřin a pak vypnuto. Ukazuje se, že učení je úspěšné.

2: Smazání vysílače: Stiskněte dlouze tlačítko učení, které indikuje kontrolka svítí červeně po dobu 8 sekund a poté zhasne, uvolní tlačítko pro učení, LED svítí červeně na 2 sekundy a pak vypnuto; dokončete mazací vysílač.

3: Možnosti samosvěcení nebo bez vlastního uzamčení: V přepínači čísel S2 [1], [2], [3], [4] odpovídají samočinný a samosvorný spínač výstupního kanálu 1, 2, 3, 4; Nastavovací kolečko vypnout, není samozamykatelné.

4: Ovládání vysílače: Po dokončení učebního vysílače stiskněte tlačítko 1/2/3/4 vysílače může řídit kanál 1, 2, 3, 4 přijímače.

5: Funkce externího tlačítka 1/2/3/4 je stejná jako tlačítko 1/2/3/4 vysílač.